

BUKU
PETUNJUK PENGGUNAAN
TMK 1033 *RX2*

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
DIRJEN PDN NO. I.36. TGP43.00101.0119

Spesifikasi Teknis

Ukuran layar resolusi layar	9.5 Inch / 10.36 Inch
Resolusi layar	2000*1200P
Jenis layar	2.5D Colorful QLED + In-Cell Black Screen
CPU	2.2GHz 8-Core
RAM	8GB / 12GB
ROM	128GB / 256GB / 512GB
Sistem operasi android	Android 14
Daya keluaran maksimum	4 x 45 W
Penguat suara	7850/7851L AMPIC
Radio	IC Radio TDA7708L
Fitur equalizer	Filter Low Pass, Mode Keseimbangan Kompensasi Nada Mode keseimbangan, mode suara surround, diperpanjang Pengaturan equalizer (36 band)
CarPlay/Android Auto	Mendukung (melalui CarLink)
Format video	RMVB MKV, MOV, WMV AVLMPLTS H.264 codec dan lainnya
Format audio	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC
GPS	Antena GPS
Perangkat lunak untuk navigasi	Mendukung
5GHz WiFi	Mendukung
Kamera 360	Mendukung
Versi bluetooth	Bluetooth 5.0
Kontrol tombol roda kemudi	Mendukung
AHD HD membalikkan	Aktivasi input video secara otomatis
4G LTE	Mendukung
DSP/OTS	Mendukung
Mulai	16° C ~ 20° C
Tegangan selama operasi	DC12V
Tegangan pada jangkauan operasi	9V ~ 16V
Arus listrik	15A
Suhu Operasional	-20° C ~ +70° C
Bahasa menu utama	Dukungan untuk berbagai bahasa nasional
Masa Garansi	3 Tahun (2 Tahun gratis part, 1 tahun gratis biaya servis)

Pelanggan yang terhormat:

Terima kasih telah mempercayai dan membeli sistem multimedia mobil kami. Untuk memastikan penggunaan perangkat Anda secara efektif dan aman, harap baca petunjuk ini dengan saksama sebelum digunakan.

Catatan: Seiring dengan pengembangan produk yang berkelanjutan, beberapa deskripsi dalam manual ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Spesifikasi produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, antarmuka pengguna dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan sistem.

[Tindakan keamanan]

1. Dilarang menonton video atau aksesori visual lainnya saat mengemudi! Penggunaan sistem secara aktif selama berkendara tidak disarankan karena dapat mengurangi kewaspadaan dan dapat mengakibatkan pelanggaran DA dan kecelakaan di jalan raya.
2. Unit ini dirancang untuk digunakan di mobil dengan catu daya 12V dan ground minus. Jangan memasang sistem di bus atau truk dengan voltase terpasang 24V. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.
3. Gunakan alat pembersih khusus untuk merawat layar.
4. Untuk menghindari perangkat terlalu panas, jangan biarkan terkena sinar matahari langsung dan jangan pasang di dekat sistem pemanas. Temperatur pengoperasian antara 0°C dan 35°C. Jika suhu di dalam kendaraan terlalu tinggi, interior perlu didinginkan sebelum menyalakan sistem. Juga tidak disarankan untuk mengoperasikan unit pada suhu yang sangat rendah. Perlu menunggu hingga suhu interior dan kendaraan kembali normal. Saat suhu rendah, gambar di layar dapat berubah dengan penundaan. Ini bukan kerusakan. Tunggu hingga sistem multimedia mencapai suhu pengoperasian.
5. Hanya gunakan pengencang yang disediakan (sekrup, rangka pemasangan, dll.) untuk pemasangan. Penggunaan pengencang lain dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem dan hal ini tidak tercakup dalam garansi.
6. Pemasangan dan penyambungan perangkat harus dilakukan oleh spesialis yang memenuhi syarat, atau staf terlatih khusus dari pusat layanan.
7. Jangan mengatur ulang sendiri ke pengaturan pabrik kecuali dalam kasus ekstrim, karena hal ini akan menyebabkan hilangnya pengaturan Anda, yang dapat mengakibatkan pengoperasian sistem yang salah.
- 8 Pelanggaran item di atas dan penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan fungsi sistem dalam hal ini jika layanan garansi tidak akan dilakukan.

Paket Perlengkapan



01

RCA Cable



02

Reversing camera



03

Fakra GPS Antenna



04

Fakra 4G Antenna



05

MIC



06

USB Plug x3



07

Host Device



08

Packaging Box



09

Instruction manual

Diagram Koneksi Perangkat

WiFi 5GHz

Radio



GPS

4G Antenna

Cooling Fan

Optical

Coaxial



Pengenalan Perangkat

Kontrol panel depan untuk tampilan utama

1. Mikrofon
2. Pemasangan ulang peralatan secara darurat



Menghidupkan/mematikan alat

Mengaktifkan: Setelah mematikan kunci kontak dan menghidupkan mesin sistem multimedia secara otomatis akan hidup dan menunjukkan layar awal.

Pengecualian: Unit aktif secara otomatis setelah mesin dimatikan.

Operasi Layar Sentuh

Unit ini dilengkapi dengan layar sentuh interaktif. Sebelum digunakan untuk pertama kali, membran plastik yang disegel harus dilepas. Kalau tidak, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan baik.

> Menyentuh

Klik item yang diperlukan dengan jari Anda untuk memulai plugin (sumber sinyal) atau pilih item menu (opsi)

> Ketuk Dua Kali

Sentuhan ganda cepat memungkinkan Anda mengubah ukuran saat melihat gambar

> Sentuh & Tahan

Klik dan tahan item selama 2 detik untuk memicu tindakan tambahan yang tersedia untuk item tersebut.

> Seret

Sentuh dan tahan item yang dipilih lalu seret ke layar

> Bergerak

Putar layar dengan jari Anda dan tetap sentuh jari Anda, gerakan jari Anda ke arah yang benar di seluruh layar

> Gulir ke seluruh

Gerakkan jari Anda di layar ke arah yang Anda inginkan dan lepaskan. Rotasi dapat dihentikan dengan menyentuh layar atau menunggu hingga gerakan berhenti sendiri

Perhatian Jangan gunakan benda logam atau benda tajam untuk mengontrol tampilan interaktif sensorik Juga jangan gunakan tenaga berlebihan saat menyentuh layar

Petunjuk Penggunaan

Kami sangat senang Anda telah memilih produk audio navigasi mobil ini, buku manual ini akan secara sistematis memperkenalkan fungsi dasar, keterampilan penggunaan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Beri tahu pengguna baru dengan cepat, harap baca buku manual ini sebelum menggunakan, terima kasih!


DAFTAR ISI

1. Pengetahuan dasar tentang mobil dan perangkat	2
1.1 Pengoperasian dasar pengenalan isyarat	2
1.2 Antarmuka utama dan antarmuka aplikasi	2
1.3 Penggantian warna tema	3
1.4 Antarmuka utama- -Hapus ikon aplikasi	3
2. Pengenalan fungsi utama antarmuka utama	4
2.1 Fungsi Bluetooth	4
2.2 Tautan Mobil 2.0	7
2.3 Multimedia	8
2.4 Peta	10
2.5 Penggunaan terkini dan penambahan aplikasi umum	10
2.6 Antarmuka Aplikasi	10
2.7 Antarmuka perjalanan	11
3. Pengenalan fungsi utama antarmuka aplikasi	11
3.1 Pembelajaran roda kemudi	11
3.2 Asisten layar sentuh	13
3.3 Manajemen dokumen	14
3.4 Pratinjau Gambar	14
3.5 Pemutaran video	15
4. Pengenalan Pengaturan yang relevan	16
4.1 Pengaturan nirkabel	16
4.2 Informasi GPS	16
4.3 Pengaturan universal	16
4.4 Pengaturan pabrik	17
4.5 Penetapan perjanjian	18
4.6 Pengaturan suara	18
4.7 Menampilkan pengaturan	18
4.8 Pengaturan aplikasi	19
4.9 Pengaturan penyimpanan	19
4.10 Pengaturan informasi lokasi	19
4.11 Pengaturan kata sandi dan akun	20
4.12 Pengaturan sistem	20
4.13 tentang mobil dan perangkat	20

1. Pengetahuan dasar tentang mobil dan perangkat

1.1 Pengoperasian dasar pengenalan isyarat

Isyarat yang dapat dikenali perangkat terutama dibagi menjadi tekan sebentar, tekan lama, seret, geser, dan jenis lainnya. Fungsi yang sama memiliki hasil yang berbeda dengan gerakan yang berbeda, dan pengguna mengoperasikan perangkat dengan menyentuh layar.



1.2 Antarmuka utama dan antarmuka aplikasi


1. Setelah perangkat dinyalakan, perangkat akan melompat ke halaman menu utama secara default. Halaman ini terutama menampilkan cara pintas untuk tata letak beberapa fungsi umum. Pengguna juga dapat menyesuaikan tata letak halaman sesuai dengan preferensi pribadinya. Perangkat ini memiliki layar multi-halaman, dan Anda dapat menggeser ke kiri atau kanan untuk beralih di antara satu sama lain, dan mengklik layar tanpa layar utama. 📱 Ikon dapat kembali ke antarmuka utama.

2. geser ke kiri untuk masuk ke antarmuka aplikasi.




1.3 Pergantian warna tema

Tekan antarmuka utama di tempat kosong.




1.4 Antarmuka utama- -hapus ikon aplikasi

Saat menekan ikon aplikasi atau widget di menu utama, tombol hapus akan muncul di antarmuka, dan klik OK untuk menghapus.



2. Pengenalan fungsi utama antarmuka utama

Antarmuka utamanya seperti yang ditunjukkan di bawah ini:



2.1 Fungsi bluetooth

📱 Klik ikon pada antarmuka utama untuk masuk ke antarmuka Bluetooth.

1. telepon bluetooth

Klik ikon untuk masuk ke antarmuka telepon Bluetooth, Bluetooth


📱 ponsel harus terhubung ke perangkat mobil sebelum menggunakan fungsi telepon Bluetooth.

1. Aktifkan fungsi Bluetooth pada ponsel dan perangkat mobil, lalu atur ponsel ke "terlihat oleh semua".

2. Cari perangkat Bluetooth di ponsel dan pilih koneksi. Saat ini, Anda perlu memasukkan kata sandi yang cocok, biasanya 0000.


Setelah memasukkan pasangan, koneksi dapat ditampilkan.

3. Fungsi telepon Bluetooth setelah koneksi berhasil.



2. Catatan panggilan bluetooth


🕒 Klik ikon pada antarmuka Bluetooth untuk masuk ke antarmuka catatan panggilan. Semua catatan panggilan selama koneksi Bluetooth dengan ponsel akan ditampilkan di bawah halaman, yang dapat melihat panggilan masuk, keluar dan tidak terjawab, diatur baru-baru ini sesuai dengan waktu panggilan, dan dapat dihembuskan sesuai dengan catatan, atau dihapus.



3. Sinkronisasi bluetooth dari buku alamat ponsel

👤 Klik ikon untuk masuk ke antarmuka buku alamat ponsel sinkron, buku alamat ponsel sinkron mobil dan perangkat, pertama-tama pastikan Bluetooth ponsel dan koneksi ponsel normal, caranya adalah:

1. Klik untuk mengunduh buku telepon, dan kotak prompt akan muncul di ponsel untuk memilih apakah akan mengizinkan mobil mengakses buku alamat ponsel.
2. Tunggu hingga mobil muncul untuk menyelesaikan kotak perintah pengunduhan, lalu klik tombol simpan.
3. Klik Cari untuk menemukan kontak person di buku telepon yang diunduh.
4. Klik tombol Hapus untuk menghapus kontak dalam buku telepon.




4. Antarmuka Manajemen Perangkat Bluetooth

1. Klik ikon untuk masuk ke antarmuka pencarian perangkat, lalu klik tombol pencarian, Bluetooth akan mencari semua perangkat Bluetooth terdekat, dan menampilkannya dalam daftar, temukan dan pilih perangkat Bluetooth yang ingin Anda sambungkan dalam daftar.

2. Klik tombol koneksi untuk mengirim permintaan koneksi ke perangkat Bluetooth yang dipilih. Masukkan kata sandi yang cocok di perangkat Bluetooth yang dipilih untuk ikon perangkat yang tidak terhubung. Jika muncul icon koneksi berarti koneksi berhasil.

3. Klik untuk memutuskan sambungan untuk memutuskan sambungan perangkat.

4. Klik Hapus perangkat untuk menghapus perangkat.



5. Antarmuka Pengaturan Bluetooth


Halaman Pengaturan Bluetooth menampilkan nama Bluetooth perangkat dan kata sandi yang cocok, dan pengguna dapat mengubah informasi secara manual. Fungsi jawab otomatis adalah ketika ada panggilan telepon, mobil dan perangkat akan otomatis menjawab. Semua informasi Bluetooth yang ditekan oleh pengguna akan mengembalikan pengaturan pabrik.




2.2 Tautan mobil 2.0

CarPlay Sistem ini adalah sejenis koneksi iPhone yang dapat "memproyeksikan" APP ke layar mobil, memungkinkan "proyeksi" fungsi seperti telepon, peta, musik, dan informasi. Pada saat yang sama, Siri memungkinkan pengemudi untuk merespons permintaan melalui perintah suara dan membantu pengemudi membaca pesan, merespons dengan fungsi suara atau panggilan, memastikan pengemudi mengemudikan kendaraan dengan aman.

Android auto Adalah aplikasi dalam mobil berbasis Android dari Google yang dapat "memproyeksikan" APP di ponsel ke layar mobil, menyediakan fungsi dasar seperti navigasi, telepon, musik, dan pencarian suara. Android Auto pada dasarnya untuk memanggil dan mengintegrasikan aplikasi ini di ponsel, dengan antarmuka interaktif terpadu di sisi mobil.



Klik ikon  di pojok kanan atas untuk mengatur format wifi dan frame rate, melihat nomor versi, dll.



 Klik pojok kiri atas dan ikon untuk keluar dari CarPlay

2.3 Multimedia

Klik ikon halaman beranda  untuk memperluas plug-in kecil multimedia.

1. Halaman Untuk Equalizer

Memasuki antarmuka equalizer, pengguna dapat mengklik EQ, Pengaturan bidang suara, efek ruang dan efek suara untuk masuk ke mode penyesuaian suara. Pengguna dapat mengatur efek suara preset atau mengatur efek suara dengan menyesuaikan nilai pengaturan secara manual.



2. Ikon Untuk Memutar Musik

1. Pemutar musik- -Daftar putar musik

Masuk ke antarmuka utama pemutar musik melalui antarmuka utama atau ikon aplikasi antarmuka aplikasi. Jika tidak ada rekaman pemutaran, lompat ke antarmuka daftar secara default.

Tombol daftar lagu, klik tombol ini untuk menampilkan semua lagu di penyimpanan internal perangkat mobil dan perangkat penyimpanan eksternal.

Tombol daftar folder untuk menampilkan semua perangkat penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal.

Tombol daftar penyanyi, klik tombol ini akan mengklasifikasi lagu-lagu di mobil dengan informasi penyanyi.

Tombol daftar album, klik tombol ini akan mengklasifikasikan lagu-lagu di dalam mobil dengan informasi album.

2. Pengenalan singkat fungsi antarmuka pemutar musik

Pilih lagu yang akan diputar, dan klik untuk melompat ke antarmuka putar. Antarmuka menampilkan beberapa informasi dasar tentang lagu yang sedang diputar, serta tombol kontrol umum.

Pengguna dapat mengatur tombol yang sesuai untuk mendapatkan efek yang sesuai, dan pada saat yang sama, mereka dapat menyeret bilah kemajuan lagu untuk mewujudkan fungsi maju cepat dan mundur cepat.

3. Ikon Tersebut Fungsi Untuk Radio



1. Klik ikon  untuk beralih antara jarak jauh dan dekat.

2. Klik ikon  untuk beralih ke suara stereo.


3. Klik ikon  untuk mencari stasiun radio. Saat tombol ditekan, radio akan mencari semua band radio

4. Klik ikon  untuk masuk ke antarmuka Pengaturan radio, di antarmuka Pengaturan radio, ada penyesuaian sensitivitas FM, tentu saja, premisnya adalah dalam kondisi terbuka sensitivitas tahap berhenti otomatis. Dengan sensitivitas FM yang diatur di antarmuka pengaturan radio, atau sakelar RDS, atau setelah perubahan area, saya merasa sangat berantakan, yang tidak baik bagi kita untuk mengatur radio, kita dapat mengklik tombol default, mengembalikan ke pengaturan default .

5. Ikonnya  adalah fungsi Bluetooth. Klik manajemen perangkat untuk masuk ke antarmuka operasi Bluetooth
6. Klik ikon  bawah untuk melipat plug-in kecil

2.4 Peta

Klik pada plugin kanan atas untuk masuk dan menggunakan navigasi



Anda juga dapat mengklik ikon  untuk menambahkan aplikasi lain sesuai dengan preferensi pengguna

2.5 Penggunaan terkini dan penambahan aplikasi umum

Klik ikon  di kanan bawah layar untuk beralih ke , dan menambahkan aplikasi umum sesuai dengan preferensi pengguna.

2.6 Antarmuka aplikasi

Geser ke kiri untuk masuk ke antarmuka aplikasi



2.7 Antarmuka perjalanan

Geser ke kanan dari antarmuka utama untuk masuk ke halaman perjalanan, yang menunjukkan kecepatan kompas, dll



3. Pengenalan fungsi utama antarmuka aplikasi

3.1 Pembelajaran roda kemudi

1. Roda kemudi - pembelajaran tombol roda kemudi

Untuk mobil dengan tombol setir, jika tombol tersebut mendukung pembelajaran, Anda dapat menyesuaikan fungsi setir. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Langkah 1, tahan lama tombol di roda kemudi.



Langkah kedua adalah memilih fungsi tombol yang akan dipelajari pada perangkat hingga diperoleh angka yang valid (angka di bawah kunci menunjukkan nilai resistansi kunci).

Langkah ketiga adalah mempelajari kunci-kunci lainnya secara bergantian sesuai dengan dua langkah pertama. Klik tombol simpan setelah belajar (kunci yang sama hanya dapat mempelajari satu fungsi)

2. Roda kemudi- fungsi tombol roda kemudi

 AUX	pandangan ke depan AUX	 F	penglihatan depan
 R	penglihatan belakang		tutup aplikasi
	bluetooth	 FM	radio
	lagu berikutnya		lagu terakhir
	tutup bluetooth/lagu berikutnya	 K	jawab bluetooth/lagu terakhir
	memutar atau menjeda		suara bisu loudspeaker
	bluetooth menutup		jawaban bluetooth
	volume tambah		volume kurang
	kembali ke halaman beranda	 SRC	peraluan mode
	penambahan kecerahan		pengurangan kecerahan
	layar sakelar		mikrofon
	tampilan kanan		360
 Music	pemutar musik	 Video	pemutar video
	penghemat layar waktu	 Navi	navigasi
	pengaturan		


2. Roda kemudi- fungsi tombol roda kemudi

 AUX	pandangan ke depan AUX	 F	penglihatan depan
 R	penglihatan belakang		tutup aplikasi
	bluetooth	 FM	radio
	lagu berikutnya		lagu terakhir
	tutup bluetooth/lagu berikutnya	 K	jawab bluetooth/lagu terakhir
	memutar atau menjeda		suara bisu loudspeaker
	bluetooth menutup		jawaban bluetooth
	volume tambah		volume kurang
	kembali ke halaman beranda	 SRC	peraluan mode
	penambahan kecerahan		pengurangan kecerahan
	layar sakelar		mikrofon
	tampilan kanan		360
 Music	pemutar musik	 Video	pemutar video
	penghemat layar waktu	 Navi	navigasi
	pengaturan		

3.3 Manajemen dokumen

Antarmuka Manajer File

Semua file di perangkat dapat dilihat dan dioperasikan di pengelola file, dan di sisi kiri halaman. Jika Anda perlu menyalin atau memindahkan file, cukup pilih file yang akan dioperasikan, dan deretan tombol operasi akan muncul di bagian bawah. Pilih direktori file yang akan disimpan, dan klik tombol operasi yang sesuai.




3.4 Pratinjau gambar

1. Antarmuka penjelajahan gambar

Fungsi penelusuran gambar dapat menelusuri semua penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal di mobil, dan dapat menyesuaikan wallpaper.

2. Operasi gambar

Klik gambar mana pun untuk masuk ke mode penelusuran, seperti gambar kiri, yang dapat memperbesar dan memperkecil, tekan lama layar untuk menyembunyikan pengoperasian tombol fungsi, dan dukung gambar dengan gerakan jari, serta gerakan fungsi potong kiri dan kanan. Di sebelah kanan adalah fungsi utama gambar.



3.5 Pemutaran video

1. Pemutar video- -pemutaran video

Pemutar video dapat mengidentifikasi semua sumber video dari penyimpanan internal maupun penyimpanan eksternal, dan mendukung berbagai format video umum seperti 3 gp, mp4, m4v, f4v, f 4 v, m kv, webv, webm, avi , dll. Antarmuka pengoperasian yang unik dan sederhana, kemampuan decoding yang kuat, dan dukungan untuk pemutaran video HD.

2. Pemutar video- -Daftar video

☰ Klik untuk masuk ke antarmuka daftar video, dan pengguna dapat melihat daftar video yang sesuai dengan memilih jenis perangkat penyimpanan di sebelah kiri.

3. Antarmuka pemutaran video dan menggambar dalam gambar

Pilih video yang diputar melalui layar daftar video dan lompat ke layar pemutaran video. Antarmuka akan menampilkan judul video dan kemajuan pemutaran, dll. Anda dapat mewujudkan fungsi maju cepat dan mundur cepat dengan menyeret bilah kemajuan. Sentuh antarmuka operasi layar secara otomatis permukaan tersembunyi, mudah untuk menonton video.

🖼️ Klik tombol fungsi gambar-dalam-gambar, dan antarmuka pemutaran video akan dikurangi dan ditumpangkan pada antarmuka aplikasi lain. Dan klik tombol zoom dan layar penuh di pojok kanan atas gambar untuk memilih ukuran video. Fitur dalam gambar membantu pengguna mengoperasikan navigasi dan aplikasi lain sambil menonton video.



4. Pengenalan pengaturan yang relevan

4.1 Pengaturan nirkabel




1. Wi-Fi: Klik antarmuka utama Pengaturan WLAN dapat masuk ke antarmuka wifi, juga dapat menarik menu tekan lama wifi, tombol ke antarmuka wifi, buka wifi, akan menampilkan pencarian sumber daya wifi terdekat yang tersedia, pilih nama wifi yang tersedia klik koneksi.

2. Pengaturan jaringan: Preferensi jaringan dapat diatur


4.2 Informasi GPS

Informasi GPS menunjukkan informasi dasar penentuan posisi alat berat, dan waktu alat berat disinkronkan dengan waktu satelit ketika penentuan posisi berhasil.



4.3. Pengaturan universal

Pengaturan umum dapat mengatur beberapa properti dasar perangkat, dan pengguna dapat mengkonfigurasi fungsi sesuai dengan kebiasaan pribadi mereka.




1. Tombol apa saja: klik layar sentuh
2. Navigasi akses otomatis: Navigasi akses otomatis dapat diatur
3. Superposisi waktu gambar: waktu dapat ditampilkan di layar gambar setelah dibuka
4. Pengaturan aplikasi navigasi: Mengatur peta navigasi untuk panggilan
5. Pengaturan aplikasi suara:
6. Pengaturan Kipas: Anda dapat mengatur jam manual atau mematikan kipas dan suhu konstan otomatis
7. Pengaturan lentera: mengontrol warna lampu utama di layar
8. Gambar cermin terbalik: fungsi gambar cermin terbalik dapat diaktifkan
9. Pengaturan roda kemudi: Anda dapat masuk ke antarmuka pembelajaran roda kemudi
10. Startup Perangkat USB: dapat mengatur usb
11. Pengaturan startup otomatis: aplikasi startup otomatis dapat diatur
12. Hancurkan kegagalan daya tunda ACC: waktu tunda kegagalan daya dapat diatur.

4.4 Pengaturan pabrik


Pengaturan pabrik dapat dikonfigurasi untuk fungsi perangkat, memasukkan kata sandi yang cocok dengan benar, untuk memastikan pengoperasian normal perangkat, pengguna tidak disarankan untuk mengubah pengaturan dalam keadaan non-khusus.

4.5 Pengaturan perjanjian



4.6 Pengaturan suara

Berbagai fungsi terkait suara dapat diatur sesuai kebiasaan pengguna




4.7 Menampilkan pengaturan

Anda dapat mengatur lampu latar, menyesuaikan tema dan warna latar belakang, menyesuaikan kecerahan, dll.




4.8 Pengaturan Aplikasi

Anda dapat melihat aplikasi terbaru, waktu penggunaan perangkat, dan mengatur aplikasi default.




4.9 Pengaturan Penyimpanan




4.10 Pengaturan informasi lokasi

Pada opsi akses informasi lokasi, Anda dapat mengatur posisi satelit GPS untuk mendapatkan informasi lokasi Anda saat ini. Fungsi penentuan posisi satelit GPS harus tetap terbuka secara teratur untuk memastikan penggunaan fungsi navigasi secara normal.




4.11 Pengaturan kata sandi dan akun

Anda dapat mengatur untuk menambah atau menghapus akun




4.12 dan pengaturan sistem

1. Bahasa dan metode masukan: Anda dapat mengganti bahasa dan menambahkan bahasa.
2. Tanggal dan waktu: Mengatur waktu sistem, yang umumnya menyediakan mode waktu untuk jaringan akuisisi otomatis.



4.13 tentang mobil dan perangkat

Ini terutama menampilkan informasi dasar tentang aplikasi, sistem, dan perangkat lunak lain di perangkat




Kemungkinan malfungsi dan metode eliminasi mereka

Jika Anda mengalami masalah, coba putuskan lalu sambungkan kembali perangkat Anda. Gunakan tombol khusus untuk menekan tombol Reset. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lihat bagian dalam daftar di bawah ini. Petunjuk ini akan membantu Anda memecahkan masalah jika perangkat tidak berfungsi dengan baik. Jika tidak, periksa apakah perangkat tersambung dengan benar atau hubungi dealer resmi Anda.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Masalah umum		
Itu tidak menghalangi	Kunci kontak tidak dalam posisi “On”	Atur kunci ke posisi “On”
	Sekring terlalu panas 15 A	Periksa keberadaan pemutus sirkuit di perangkat, jika tidak berfungsi, ganti dengan yang bagus dengan ukuran nominal yang sama
	Sambungan yang salah dari tetesan pasokan listrik (hitam dan kuning)	Periksa sambungan catu daya listrik
BT		
Kontak buku telepon tidak ditransfer	Tidak ada hak di telepon	Setelah menyambungkan ponsel ke perangkat, buka pengaturan BT di ponsel, dan otorisasi transfer buku telepon

[Diagram pinout konektor perangkat]

Pastikan kabel terhubung dengan benar. Koneksi yang salah dapat menyebabkan kesalahan perangkat



- A: RCA audio and video input and output

B: 360° panoramic device (5V DC)

C: Digital TV, CAN

D: One USB interface

E: Double USB interface

F: Reverse video cable

G: The main power supply cord

H: Radio
- I: 5G/WiFi

J: GPS fakra interface

K: 4G+ wireless network fakra interface

L: Fuse socket 15A

M: Cooling fan 40x40mm 12V


N: HDMI Interface

O: COAXIAL Interface

P: OPTICAL Interface


R: External microphone input

[Detail antarmuka kabel daya]



G1	GND	- 12VDC	G2	B+	+ 12VDC
G3	ACC	Key Switch + 12VDC	G4	ILL	small lights detecting
G5	BACK	Reverse detecting line	G6	KEY2	Steering wheel control study -2
G7	KEY1	Steering wheel control study -1	G8	ANT	ANT power +12VDC
G9	FR-	Front right speaker (-)	G10	RL-	Rear left speaker (-)
G11	FR+	Front right speaker (+)	G12	RL+	Rear left speaker (+)
G13	FL-	Front left speaker (-)	G14	RR+	Rear right speaker (+)
G15	FL+	Front left speaker (+)	G16	RR-	Rear right speaker (-)

[Interface area AB, pin details]



A

B


A RCA audio and video input and output

A1: AMP-POW	A11: SIM-CLK
A2: AGND	A12: GND
A3: AUX-R	A13: SIM-RST
A4: RCA-FL	A14: NC
A5: AUX-L	A15: SIM-VCC
A6: RCA-FR	A16: SUB-OUT
A7: SIM-DATA	A17: MID-OUT
A8: GND	A18: AUX-CVBS
A9: SIM-CS	A19: RCA-RR
A10: GND	A20: RCA-RL

B 360° Panoramic device

B1: L-TURN
B2: R-TURN
B3: GND
B4: F_CAM_VID
B5: GND
B6: R_CAM_VID
B7: GND
B8: REAR_CAM_VID
B9: GND
B10: L_CAM_VID
B11: VCC (+5V DC)
B12: VCC (+5V DC)

[Interface area CDEF, pin details]



C

D

E

F

C Digital TV, CAN

C1: GND
C2: TVI2V
C3: TV_L
C4: TV_R
C5: M_NIRST
C6: TV-V
C7: MCU-RX(CAN-TX)
C8: MCU-TX(CAN-RX)

D One USB interface

D1: USB_5V
D2: USB_DP0
D3: GND
D4: USB_DN0

F Reverse video cable

F1: CDC-TX
F2: NC
F3: CDC-RX
F4: GND
F5: IR-OUT
F6: CAM-VIDEO
F7: CAM-POWER
F8: GND
F9: BRAKE
F10: WIFI-ANT

E Double USB interface

E1: USB_5V
E2: USB_DP1
E3: GND
E4: USB_DN1
E5: USB_DN2
E6: USB_DP2



Diimpor oleh:
PT Tomiko Gemilang Pratama
Tangerang - Indonesia